


Pískoviště s opěradlem

(návod k montáži)



Postup Montáže:

1) Nejprve si vezměte boky A 1. Na jedné straně každého boku jsou předvrtané otvory. Z vnitřní strany boku (tj. u svlaku) přiložte druhý bok stranou bez otvorů a přišroubujte vruty D 1.

2) Vezměte si prkna C 1 a do předvrtaných otvorů umístěte vruty E 1 a přišroubujte, tak aby mezi prkny byla mezera cca 5 mm. Až budete mít připevněna prkna na obou stranách, vezměte víko pískoviště, složte ho podle obrázku a pant přišroubujte vruty F 1.

3) Složené pískoviště

NÁZEV	OZNAČENÍ	VELIKOST	MNOŽSTVÍ
Bok	A 1	28,5*118,2 CM	4 KS
Víko	B 1	42*120 CM	2 KS
Prkno	C 1	9,5*120 CM	4 KS
Vrut	D 1	3,5*40 MM	16 KS
Vrut	E 1	4*40 MM	16 KS
Vrut	F 1	2,5*25 MM	12 KS